


Indicador visual neumático Tipo PC008



Función	El indicador visual neumático se utiliza para la indicación óptica de señales de presión.
Conexión	Rosca macho externa G1/4", Rosca para montaje en panel de control M22x1
Materiales	Cuerpo Latón niquelado
Medio	50µm aire comprimido filtrado y lubricado o no lubricado
Temperatura de funcionamiento	-5...+60°C
Presión de funcionamiento	1,2...10bar



Color de indicación	Peso [aprox. kg]	Tipo
rojo	-	PC008-RD
verde	-	PC008-GN

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Válvulas direccionales - mecánicas / manuales, elementos de mando neumáticos / Temporizadores neumáticos y dispositivos / Indicador visual neumático Serie PC008

